


Inbetriebnahme Geschirrspülmaschine

1. Hauptschalter bei Kucheneingang einschalten.
2. Schalter unterhalb Abtropfblech links, neben Türe zu Zollikerstube, einschalten.
3. Wasserzuführung unter Waschbecken im Gegenuhrzeigersinn aufdrehen. 
4. Filter einsetzen, grosses Sieb mit Auffangsieb einsetzen, Überlaufstutzen einsetzen.
5. Haube der Maschine schliessen.
6. Gerät einschalten: Maschine füllt sich mit Wasser und heizt auf. Anzeige: Fill. Dauer der Aufheizphase ca. 20 min.
7. Waschprogramm 3 anwählen.
8. Geschirr etc. im Abwaschkorb in die Maschine schieben, Haube schliessen, Waschvorgang beginnt automatisch. Haube erst öffnen, wenn Signalton ertönt.
9. Nach Beendigung, Wasser ablassen, Ausschalten, Maschine mit Spritzdüse reinigen, Filter entfernen und demontieren/reinigen, Wasserzuführung zudrehen, Hauptschalter ausschalten.

Wichtige Hinweise

- Alle Waschgegenstände mit Waschprogramm 3 waschen.
- Geschirr immer vorspülen/abspritzen.
- Gläser erst am Schluss waschen, vorher Schmutzwasser ablassen, neues Wasser einfüllen. Gläser werden sonst nicht sauber.
- Besteck muss in den Besteckbehältern gewaschen werden. Verschmutzte Seite nach oben. Alles Besteck mit Handtuch nachpolieren (verhindert Kalkflecken!). Besteck wird am Schluss abgewogen. Fehlendes Besteck muss ersetzt werden. (Preisliste: siehe separates Blatt unter Planungshilfen)